





MOBI SKID


1.



2.



5.




en To adjust gradient of the chair by four screws.


pl Aby dopasować krzesło do podłoża wyreguluj nóżki odpowiednio je dokręcając.

de Durch das drehen der Stellfüsse wird der Stuhl an das Boden angepasst.

3.



4.



E	4x		M6x20mm
F	6x		M6x30mm
G	4x		M6x25mm
H	4x		M6x16mm
I	1x		
J	1x		M5
K	1x		M4